

## Pause self test

Deze test kan worden gebruikt voor het testen van de kwaliteit van de printkop.  
Ook indien er mechanische wijzigingen zijn gedaan.

1. Scakel de printer uit
2. Druk de pause knop in en schakel de printer in blijf deze vast houden  
Totdat alle lampjes de eerste keer knipperen

